DONGER

Donger

□□□□□ Nov 4, 2026

Donger □□□ Alnuboogh □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1/3 □□□ QD120N□□ 1/4 □□□ QD90N□□ 1/5 □□□ QD70N□□ 1/6 □□□ QD59N□□□□□□□□ R600a □ R134a □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□



Donger QD120N □□□□□□□ 1/3 □□□ R600a□

□□: QD120N

□□ : □□□

Donger QD120N□□□□ R600a □ 1/3 □□□□□□□□□ 220V/50Hz□□□□□□□□□□□



Donger QD90N □□□□□□□ 1/4 □□□ R600a□

□□: QD90N

□□ : □□□

Donger QD90N□□□□ R600a □ 1/4 □□□□□□□□□ 220V/50Hz□□□□□□□□□□□



Donger QD70N □□□□□□□ 1/5 □□□ R600a□

□□: QD70N

□□ : □□□

Donger QD70N□□□□ R600a □ 1/5 □□□□□□□□□ 220V/50Hz□□□□□□□□□□□



Donger QD59N □□□□□□□ 1/6 □□□ R600a□

□□: QD59N

□□ : □□□

1/6 □□ Donger QD59N □□□□□□□□□□ R600a □□□□□ 220V/50Hz□ LBP □□□□□□□□



Donger QD120N □□□□□□□ 1/3 □□□ R134a□

□□: QD120N

□□ : □□□

1/3 □□ Donger QD120N □□□□□□□□□ R134a □□□□□□□□□□□□



Donger QD90N □□□□□□□ 1/4 □□□ R134a□

□□: QD90N

□□ : □□□

1/4 □□ Donger QD90N □□□□□□□□□ R134a □□□□□□□□□□□□



Donger QD70N □□□□□□□ 1/5 □□□ R134a□

□□: QD70N

□□ : □□□

1/5 □□ Donger QD70N □□□□□□□□□ R134a □□□□□□□□□□□□



Donger QD59N □□□□□□□ 1/6 □□□ R134a□

□□: QD59N

□□ : □□□

1/6 □□ Donger QD59N □□□□□□□□□ R134a □□□□□ QD59N □ R134a □□□□